

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ KÁVOVARU

LELIT Grace - PL81T

LELIT Victoria - PL91T

Kávovary Lelit nejsou automatické. Chcete-li připravit dobrý šálek kávy, musíte vědět, jak správně používat kávovar, a získat trochu praxe. Postupujte podle pokynů v tomto návodu, můžete také nahlédnout do Stručného průvodce (Quick Start Guide), kde najdete ilustrované pokyny. Brzy budete dělat kávu jako v kavárnách s ideální hladkou a krémovou strukturou.

ÚVODNÍ PŘÍPRAVA KÁVOVARU

Při prvním spuštění stroje pečlivě dodržujte následující pokyny, abyste se ujistili, že funguje správně. Tyto pokyny platí pouze pro první použití stroje. Pokyny uvedené v následujících kapitolách jsou určeny pro další používání kávovaru.

A Rozbalení

A.1. Otevřete krabici a umístěte stroj na rovný povrch.

!Upozornění! Stroj váží mezi 7.4 kg - 9.2 kg.

B Naplnění vodou

B.1 Vyjměte nádržku (1).

B.2 Naplňte nádržku vodou.

B.3 Vraťte nádržku na své místo.

!Upozornění! Nádržka je vybavena čidlem, které automaticky detekuje přítomnost vody. Při přemísťování nádržky zkontrolujte, zda nejsou trubice ohnuté a zda je filtr zcela zasunut do jedné z nich. V případě nedostatku vody LCC displej zobrazí varovný signál. Při plnění nádržky postupujte podle pokynů v části B.

C Zapnutí kávovaru

!Upozornění! Zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí uvedené na informačním štítku a že napájecí systém má odpovídající jistič.

C.1 Připojte jeden konec napájecího kabelu (c) do zásuvky v kávovaru a druhý (zástrčku) do zásuvky ve zdi.

C.2 Zapněte kávovar stisknutím hlavního vypínače (2). Na LCC displeji (12) se přibližně na 2 sekundy zobrazí logo Lelit a na chvíli se rozsvítí tři tlačítka a měřidlo bojleru.

Poznámka Pouze při prvním zapnutí kávovaru začne kávovar automaticky plnit bojler vodou. Během tohoto procesu bude po dobu asi 40 sekund protékat voda hlavou kávovaru a na displeji LCC bude blikat logo Lelit.

C.3 Na displeji LCC (12) bude blikat teplota vody v bojleru, která bude narůstat až do doby, než dosáhne nastavené teploty.

C.4 Počkejte, než je měřítko na displeji plné a na displeji se zobrazí "OK". V tento moment voda dosáhla požadovanou teplotu.

C.5 Po dosažení nastavené teploty měřítko zmizí a stroj bude připraven k použití.

D Kontrola správného chodu kávovaru

D.1 Vložte páku (f) bez kávy pevně do hlavy kávovaru (6).

Poznámka U nového stroje se doporučuje navlhčit okraj páky vodou. Po krátké době používání se správné polohy dosáhne automaticky a bez úsilí.

D.2 Zmáčkněte tlačítko na přípravu kávy (3) a nechte protéct asi půl litru vody. Na displeji (12) se zobrazí ikona kávy a stopky, které měří přednastavenou dobu extrakce.

D.3 Po protečení asi půl litru vody zastavte vodu opětovným stisknutím tlačítka (3).

Poznámka Tento postup pomáhá naplnit hydraulický okruh a propláchnout ho.

Horká voda

D.4 Umístěte nádobu pod trysku horké vody (13).

D.5 Stiskněte tlačítko pro horkou vodu (5). Spustí se čerpadlo a na displeji (12) se zobrazí ikona vody s ukazatelem spuštění horké vody otočením kolečka páry/horké vody (11).

D.6 Otočte kolečkem páry/horké vody (11) proti směru hodinových ručiček.

D.7 Jakmile z trysky začne vytékat voda, otočte knoflíkem (11) po směru hodinových ručiček a vodu zastavte.

Pára

D.8 Nasměrujte parní trysku (13) na spodní rošt (7).

D.9 Stiskněte tlačítko páry (4). Na displeji LCC (12) bude blikat ukazatel teploty vody v bojleru. Počkejte, než bude měřítko na displeji plné, tehdy bojler dosáhl správné teploty pro výdej páry.

D.10 Po dosažení požadované teploty měřítko zmizí a objeví se ikona páry s ukazatelem spuštění páry otočením knoflíku páry (11).

D.11 Otočte knoflíkem páry (11) proti směru hodinových ručiček, z trysky začne vycházet pára.

D.12 Páru zavřete otočením knoflíku (11) ve směru hodinových ručiček a opětovným stisknutím tlačítka páry (4) vrátíte přístroj do funkce přípravy kávy a výdeje horké vody.

Poznámka Pokud nebyl stroj 30 minut používán, přejde do pohotovostního režimu (stav úspory energie). Displej a topné těleso se vypnou a tlačítko (3) bude blikat každé 3 sekundy, což indikuje stav pohotovostního režimu. Chcete-li stroj znovu zapnout, musíte stisknout tlačítko (3).

PŘÍPRAVA ESPRESSA

Díky přednastavení je kávovar okamžitě připraven k přípravě espressa. Chcete-li změnit nastavení, přečtěte si část „Změna nastavení LCC“.

Poznámka Stroj je dodáván s ohřívačem šálek (9). Použití teplých šálek zvyšuje organoleptické vlastnosti, chuť a aroma espressa.

E Příprava kávovaru pro přípravu espressa

E.1 Zapněte kávovar stisknutím hlavního vypínače (2). Na displeji (12) se na krátkou dobu zobrazí logo Lelit, rozsvítí se tři hlavní spínače a bliká ukazatel teploty bojleru.

E.2 Vložte páku (f) bez kávy pevně do hlavy (6).

E.3 Na displeji LCC (12) uvidíte blikat teplotu vody v bojleru.

E.4 Počkejte, až je měřítko plné a na displeji se zobrazí „OK“.

D.5 Po dosažení požadované teploty měřítko zmizí a kávovar je připraven k použití.

F Příprava kávy

F.1 Vložte vybrané sítko do páky (f).

F.2 Naplňte sítko požadovaným množstvím mleté kávy.

F.3 Upěchujte kávu tamperem (a) a očistěte ulpělou kávu z okrajů páky.

F.4 Vložte páku (f) do hlavy kávovaru (6) a pevně ji utáhněte tak, aby byla kolmo k Vám.

F.5 Umístěte jeden nebo dva šálky na rošt (7) pod páku (f).

F.6 Stiskněte tlačítko pro přípravu kávy (3), spustí se extrakce. Na displeji (11) se zobrazí stopky, které měří dobu extrakce.

Poznámka Stopky slouží k odpočítávání přednastavené ideální doby extrakce. Doba měření lze upravit, více o nastavení v části "Úprava nastavení LCC".

F.7 Když odpočítávání skončí, na displeji se zobrazí „OK“, ale průtok vody se nezastaví.

Extrakci zastavíte stisknutím tlačítka pro přípravu kávy (3).

F.8 Vyjměte páku (f) z hlavy kávovaru (6), vyhodte kávový puk a důkladně vyčistěte.

!Upozornění! Páku nikdy nevyndávejte během probíhající extrakce.

Poznámka Pro přípravu dobrého espressa musí být v průběhu extrakce ukazatel tlaku čerpadla na manometru v zelené zóně.

PÁRA A HORKÁ VODA

Stroj je vybaven parní tryskou pro dokonalé napěňování mléka. Vytváří krémovou a kompaktní pěnu, která tvoří chuť opravdového cappuccina.

G Příprava kávovaru

G.1. Stiskněte tlačítko páry (4). Na displeji LCC (12) bude blikat ukazatel teploty vody v bojleru. Počkejte, než je měřítko na displeji plné, tehdy kávovar dosáhl správné teploty pro výdej páry.

G.2 Po dosažení požadované teploty měřítko zmizí a objeví se ikona páry s ukazatelem pro otočení knoflíku páry (11). Kávovar je připraven k použití.

!Upozornění! Nikdy nepokládejte ruce ani jiné části těla pod parní trysku nebo výpust horké vody. Riziko popálení nebo opaření.

H Distribuce páry

H.1 Nasměrujte parní trysku (13) na spodní rošt (7), otočte knoflíkem páry/horké vody proti směru hodinových ručiček a vypusťte trochu vody.

H.2 Jakmile začne vycházet z trysky pára, zavřete páru otočením knoflíku (11), umístěte pod trysku konvičku s mlékem k napěnění a znovu spusťte výdej páry otočením knoflíku (11).

H.3 Po dosažení požadovaného výsledku napěňování zavřete páru otočením knoflíku (11) po směru hodinových ručiček a stiskněte tlačítko páry (4) pro vypnutí parní funkce.

Poznámka Parní trysku (13) očistěte po každém použití nasměrováním trysky na rošt a odpuštěním páry. Trysku (13) důkladně očistěte houbičkou nebo čistým hadříkem. V kapitole „Čištění a údržba“ najdete všechny potřebné rady.

I Horká voda

I.1 Stiskněte tlačítko horké vody (5). Spustí se čerpadlo a na displeji (12) se objeví ikona vody spolu s ukazatelem otáčení knoflíku páry/horké vody (11).

I.2 Umístěte konvičku nebo šálek pod trysku (13) a otočte knoflíkem horké vody (11).

I.3 Po dosažení požadovaného množství vody otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a ukončete výdej vody.

Poznámka Kávovar je vybaven elektronickým ovladačem, který zastaví výdej vody po nastaveném čase. Chcete-li vody více, postup opakujte.

ÚPRAVY NASTAVENÍ LCC

LCC - Lelit Control Center (12) má přednastavené výchozí nastavení. Zde můžete zjistit, jak je upravit.

J Změna továrního nastavení

J.1 Stisknutím tlačítka „-“ přejděte do režimu nastavení a procházejte nabídkou.

J.2 Stisknutím tlačítka „+“ změňte nastavení. Nastavení bliká.

J.3 Změňte jeho hodnotu nebo stav pomocí tlačítek „-“ a „+“.

J.4 3 sekundy po posledním stisknutí tlačítka LCC uloží data a opustí režim nastavení.

Poznámka Převod teploty: Stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“ na přibližně 3 sekundy. Když se na displeji zobrazí „C-F“, uvolněte obě tlačítka a poté stiskněte tlačítko „+“ pro převedení teploty ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita. Asi 3 sekundy po posledním stisknutí tlačítka se nastavení uloží.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění a údržba kávovaru jsou zásadní pro kvalitu kávy a životnost spotřebiče.

Čištění

Stroj se musí čistit alespoň jednou týdně. Vypněte stroj, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechejte stroj vychladnout. Použijte hadřík z mikrovlákna Lelit a navlhčete jej čistou vodou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a neponořujte stroj do vody.

Pro důkladnou údržbu doporučujeme použít kartáč Lelit, který pomůže efektivněji vyčistit trysky a mezery mezi těsněními a odstranit skvrny a zbytky kávy i z těch nejmenších spár. K čištění odnímatelných částí stroje lze použít teplou tekoucí vodu. Sítko a páka by se nikdy neměly mýt v myčce nádobí. Po každém použití důkladně vyčistěte sítko od kávy a parní trysku.

Páka se nemusí čistit po každém použití, ale měla by se čistit pravidelně od mastných zbytků kávy, které mohou negativně ovlivnit chuť espressa. Vnější část parní trysky omyjte vlhkým hadříkem a upusťte trochu páry, abyste odstranili zbytky mléka zevnitř trubice. Zaschlé zbytky mléka by mohly trysku ucpat a ztížit nebo úplně znemožnit správné napěnění mléka.

Odvápňení stroje

V průběhu používání stroje se přirozeně vytváří nános vodního kamene v závislosti na tom, jak často je stroj používán a na tvrdosti vody. Usazeniny vodního kamene snižuje průchodnost vodních cest, teplotu spařování, mění kvalitu kávy a snižuje životnost kávovaru.

Aby se zabránilo tvorbě vodního kamene, který se může usazovat také ve vnitřních okruzích, doporučujeme ke změkčení vody používat pryskyřičný filtr Lelit. Filtr umístěte do nádrže podle pokynů na obalu. Filtr čistí vodu od vápenatých a hořečnatých solí, které se usazují a vytváří vodní kámen a ovlivňuje chuť kávy. Filtr po určitém počtu galonů ztrácí účinnost, proto jej pravidelně vyměňujte. Pokyny k použití a výměně filtru jsou uvedeny na krabici. Abyste předešli možnému poškození součástí stroje, **POUŽÍVEJTE POUZE PŘÍRODNÍ ODVÁPŇOVACÍ PROSTŘEDKY.**

Zpětné proplachování

Doporučujeme kávovar propláchnout jednou za měsíc (mytí provozních částí použitých při extrakci) pomocí dodaného slepého sítka (d) a čisticích prostředků Lelit (kód PL103 - není součástí dodávky).

Postupujte podle těchto pokynů:

- a) Vložte slepé sítko (d) do páky (f).
- b) Přidejte 1 čajovou lžičku čisticího prostředku (3–5 gramů, kód PL103 - není součástí balení) do slepého sítka (d).
- c) Vložte páku (f) bez kávy pevně do hlavy kávovaru (6).
- d) Podržte tlačítko (3) stlačené a během 2 sekund stiskněte tlačítko také pro horkou vodu (5).
- e) Na LCC displeji (12) bude blikat ikona kapky a zároveň budou rozsvícená obě tlačítka až do doby ukončení procesu proplachu.
- f) Po ukončení proplachu se zobrazení LCC displeje (12) vrátí na standardní zobrazení.
- g) Vyndejte páku (f), stiskněte tlačítko pro přípravu kávy (3), abyste propláchli hlavu kávovaru (6), protékající vodu použijte i na oplach páky (f). Vodu zastavte opětovným stiskem tlačítka (3).

- h) Vyčistěte hlavu kávovaru (6) a těsnění nejprve kartáčkem a poté vlhkým hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky detergentu.
- i) Pro opláchnutí vložte znovu páku (f) do hlavy kávovaru (6) a opakujte postup podle bodu d), e), f), bez použití čisticího prostředku.
- h) Vyjměte páku (f) a slepé sítko.

ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ

Než se obrátíte na autorizované servisní středisko, doporučujeme pečlivě přečíst následující stránku.

- 1 Přípravená káva není dostatečně teplá**
Stroj nebyl dostatečně nahřátý.
Páka nebyla nahřátá.
Znovu si přečtěte odstavec "Zapnutí kávovaru".
- 2 Káva proteče příliš rychle a nemá cremu**
Káva je namletá příliš hrubě. Namelte kávu jemněji.
V páce není dostatečné množství kávy. Zvyšte množství kávy.
Káva nebyla dostatečně upěchována. Přidejte na tlaku při pěchování.
Byla použita stará káva. Vyměňte kávu za čerstvou.
- 3 Káva neprotéká nebo jen po kapkách**
Káva je namletá příliš jemně. Namelte kávu hruběji.
V páce je příliš velké množství kávy. Uberte množství kávy v páce.
Káva je příliš upěchována. Uberte na tlaku při pěchování.
Hlava kávovaru může být ucpaná. Proveďte proplach, viz kapitola "Čištění".
- 4 Displej LCC se nepodství, kávovar nepracuje**
Podívejte se, zda je kávovar správně zapojený v zásuvce a zda není poškozen.
- 5 Kávovar neprodukuje páru**
Dírky na parní trysce jsou ucpané. Odvápněte je, případně vyčistěte jehlou.
- 6 Kávovar je zapnutý, ale nenahřívá se na požadovanou teplotu**
Je poškozen jistič. Kontaktujte autorizovaný servis.
Nefunguje displej LCC. Kontaktujte autorizovaný servis.
- 7 Hlášení na displeji**



Chybějící voda v nádržce

Vyjměte nádržku na vodu (1) a naplňte ji vodou o pokojové teplotě. Vložte zpět.

**Zkrat v bojleru pro extrakci**

Všechny funkce kávovaru jsou mimo provoz. Kontaktujte autorizovaný servis.

**Teplotní sonda v bojleru pro extrakci je nefunkční**

Všechny funkce kávovaru jsou mimo provoz. Kontaktujte autorizovaný servis.